



KARTA GWARANCYJNA

ZASADY MONTAŻU

Karta gwarancyjna - Drzwi wewnętrzne lokalowe FORT ONE

1. Firma STOLPAW ALBUD DRZWI jako Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na terenie RP pod warunkiem że zostaną zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od potwierdzonej daty sprzedaży,
3. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Obowiązkiem Kupującego jest odebranie Karty Gwarancyjnej od Sprzedawcy lub Montażysty. Podpisanie karty gwarancyjnej oznacza przyjęcie warunków gwarancji.
4. Producent jako Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny uszkodzeń, rozpatrzenie i załatwienie reklamacji w jak najkrótszym terminie nie dłuższym niż 60 dni.
5. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi z przyczyn wynikających i leżących po stronie Kupującego.
6. Oceny charakteru wady, usterki i sposobu jej naprawy dokonuje Sprzedawca w sprawach spornych oceny dokonuje Gwarant.
7. W okresie gwarancji 36 miesięcy – producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wady jawnej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych.
9. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące.
10. Gwarancją nie są objęte wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, a będące wynikiem nieprzestrzegania instrukcji transportu, montażu, użytkowania i konserwacji. W szczególności nie są objęte:
 - Uszkodzenia mechaniczne wyrobu,
 - Przebarwienia i uszkodzenia powstałe w skutek użycia nieodpowiednich środków do konserwacji,
 - Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu, użytkowania,
 - Wady wynikłe na skutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, włamanie itd.),
 - Wady powstałe wskutek niewiedzy i niedbałości Kupującego,
 - Czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt.
11. Gwarancja wygasa w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty gwarancyjnej lub dokonania wpisu w tejże karcie przez osobę nieupoważnioną.
12. Producent odmówi świadczeń gwarancyjnych w razie stwierdzenia ingerencji osób nieuprawnionych, innych niż Producent i jego serwis, polegających na naprawach i przeróbkach.
13. W przypadku zgłoszenia niezasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
15. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Producenta.
16. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Instrukcja montażu

UWAGA – Drzwi powinna montować wyspecjalizowana grupa montażowa. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z poniższymi uwagami. Drzwi z ościeżnicą drewnianą nie wolno wmurowywać.

1. Drzwi należy montować w odpowiednio wykonanym otworze budowlanym.
2. Drzwi montować po wszystkich pracach mokrych (po wyschnięciu tynków i podłożu pod posadzki).
3. Nie dopuszczać do nagrzania drzwi będących w folii podczas transportu.
4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych, należy bezwzględnie dokonać oględzin drzwi pod kątem ewentualnych wad jawnych czy innych usterek.
5. Różnica temperatur między klatką schodową a mieszkaniem nie może przekraczać 5°C.

Sposób ustawienia i regulacji

1. Zamontować blachy kotwiące (7 szt.) do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy za pomocą wkrętów do drewna.
2. Ustawić kompletne drzwi w otworze budowlanym (skrzydło wraz z ościeżnicą).
3. Wbić kliny drewniane w narożach ościeżnicy, tak aby za ich pomocą ustawić pion i poziom ościeżnicy oraz jej położenie w murze.
4. Sprawdzić przekątną wewnątrz ościeżnicy.
5. Sprawdzić i wykonać regulację skrzydła względem ościeżnicy, funkcjonowanie zamków oraz odległość skrzydła od podłogi przy otwieraniu.
6. Przed przystąpieniem do zamocowania dokładnie sprawdzić prawidłowość ustawień drzwi, sztywność zamontowania za pomocą klinów.

Montaż

1. Wyprofilować kotwy blaszane oraz zamocować je za pomocą dybli do muru.
2. Założyć min. 3 szt. rozpórek drewnianych w $\frac{1}{4}$ odległości od góry i dołu ościeżnicy i w środku, tak aby zachować prawidłowy jej wymiar wewnętrzny – zabezpieczając końce rozpórek np. podkładkami filcowymi lub z tektury.
3. Wypełnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem pianką montażową i pozostawić do zastygnięcia. W czasie wypełniania nie dopuścić do zabrudzenia powierzchni drzwi.
4. Obciąć nadmiar pianki.
5. Sprawdzić funkcjonowanie drzwi ewentualnie dokonać regulacji na zawiasach.
6. Tylko prawidłowe ustawienie i zamontowanie drzwi ma zasadniczy wpływ na ich funkcjonalność.

Konserwacja

1. Powierzchnie oklejone folią, należy czyścić za pomocą wilgotnej ścierki.
2. Powierzchnie malowane, należy czyścić za pomocą środka do pielęgnacji drewna SIGMA PROTECTOR.
3. Zabrania się stosowania preparatów myjąco czyszczących.
4. Mechanizm zamka smarować wg potrzeb jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
5. Luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą należy regulować poprzez wykręcanie zawiasów i blachy zaczepowej od strony zamka.

Transport i przechowywanie

1. Drzwi należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej, ustawiając je na dolnej krawędzi. Transport powinien być wykonywany pojazdami chroniącymi towar przed wpływem warunków atmosferycznych.
2. Stolarkę drzwiową należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewiewnych. W żadnym wypadku nie należy ich magazynować w budynkach w stanie surowym, w wilgotnych piwnicach lub garażach.
3. Drzwi wewnątrz lokalowe przeznaczone są do pomieszczeń charakteryzujących się zbliżoną temperaturą i wilgotnością w rozdzielnych pomieszczeniach. Mechanizm zamka smarować wg potrzeb jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy



STOLPAW ALBUD DRZWI

PAWŁÓW 230B, 26-510 CHLEWISKA

TEL. +48 48 617-10-55

E-MAIL: BIURO@STOLPAW.COM.PL

Autoryzowany punkt sprzedaży

